



Composteur de cuisine

Comment ça marche?



Compact

Rapide

Sans
vers

Sans
odeurs

Le composteur Ecovi® est révolutionnaire: compact, sans odeur, ni vers à compost. Il bénéficie d'une nouvelle technologie bio, les EM actifs abréviation de Micro-organismes Efficaces Actifs. Les EM actifs présents dans l'activateur Ecovi®, accélèrent considérablement la décomposition des déchets. Plus besoin d'attendre 4 à 6 mois pour obtenir un compost : en seulement 3 jours le composteur Ecovi® produira un engrais bio liquide et en quelques semaines un compost très riche en éléments nutritifs pour les plantes.

L'engrais liquide bio obtenu peut-être utilisé lors de l'arrosage de plantes d'intérieur comme d'extérieur. Cette solution est immédiatement absorbée par les plantes.

Le compost solide doit être mélangé avec 2/3 de terre pour être efficace. Ce compost libère progressivement des nutriments et nourrit ainsi la plante sur de longues périodes.

Pas d'odeurs, le composteur Ecovi® est complètement hermétique. Compact il trouvera facilement sa place dans une cuisine.

Le composteur Ecovi® est une vraie solution pour les personnes voulant transformer leurs déchets de cuisine facilement en intérieur comme en extérieur.






1 Déposez vos déchets organiques dans le composteur. Plus ils sont coupés menus, meilleur sera le compost!

2 Recouvrez chaque dépôt de déchets d'activateur Ecovi®, mélangez, tassez le tout à l'aide du compresseur fourni et refermez le couvercle.

3 Ouvrez le robinet et récupérez l'engrais liquide dans le gobelet tous les trois jours. Complétez avec de l'eau et arrosez vos plantes.

4 Répétez l'opération jusqu'au remplissage complet du composteur Ecovi® . Après 21 jours vous obtiendrez un digestat prêt à être mélangé à 2 tiers de terre provenant de votre jardin ou de vos pots. Nous vous conseillons d'utiliser le Stock'compot, un sac qui vous permettra de stocker votre compost et de le transformer en terreau.





Que puis-je mettre dedans?

Epluchures de fruits et de légumes
Coquilles d'oeufs
Marc de café
Sachets de thé (sans la languette)
Restes de pâtes, de riz et de légumes cuits



Que ne dois-je pas mettre dedans?

Oignon, citron, viandes et poisson,
plastique, excréments et urine, carton
métal.

Conseils d'entretien:

Vérifier que le robinet est bien serré avant utilisation, nettoyer la cuve tous les 6 mois avec de l'eau citronnée, ne pas exposer au gel, veiller à bien refermer le couvercle après utilisation.

Pour plus d'informations consultez notre site web:

www.ecovi.fr



Ecovi SAS
25 rue du Maréchal Foch
78000 Versailles
R.C.S. Versailles 520276791